

DGT 2010



Die DGT 2010 ist die Nachfolgerin der DGT 2000. Sie weist zahlreiche Verbesserungen auf, so ein größeres, durchgehendes Display, das mehr Informationen anzeigt, zusätzlich zur Plus-Taste auch eine Minus-Taste und eine leisere, leichtgängige Drückerwippe.

Minus	
Plus	
Start/Pause	
Okay	

Ebenso wie die DGT 2000 hat die DGT 2010 einen An- und Ausschaltknopf auf der Unterseite. Mit diesem wird bei mehrfachem Drücken die Uhr abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Durch ein Ausschalten der Uhr gehen alle

vorhandenen Zeitinformationen verloren und die Uhr geht nach dem erneuten Einschalten in den Ausgangszustand zurück!

Außerdem verfügt die Uhr über vier weitere Tasten auf der Vorderseite (von links nach rechts):

Grundbedenkzeiten:

1. Für die **lange FIDE-Bedenkzeit (100 min. /40 Züge + 50 min. / Rest + 30 sec. Aufschlag/Zug ab dem ersten Zug)** muss die Uhr programmiert werden. Dazu schalten Sie die Uhr ein (Drücker unter der Uhr) und betätigen die Tasten Plus oder Minus so lange, bis das linke Display »21« anzeigt. Danach gehen Sie wie folgt vor:

	Taste	Display links	Display rechts
1 ×		0:00	0:00
1 ×		1:00	0:00
1 ×		1:00	0:00
2 ×		1:40	0:00
4 ×		1:40	0:00
1 ×		1:40	1:00
1 ×		1:40	1:00
2 ×		1:40	1:40
5 ×			0:00
3 ×			0:30
5 ×		2	0:00
1 ×		2	0:50

Jetzt noch so lange drücken bis nichts mehr blinkt.

Sollte die Uhr nach dem ersten Betätigen der Okay-Taste nicht wie erwartet in beiden Displays »0:00« anzeigen, so ist noch ein altes Programm in der Uhr gespeichert. Wenn man nicht ganz sicher ist, ob dieses Programm korrekt ist, empfiehlt es sich, nach Aus- und Einschalten der Uhr in ein beliebiges anderes Programm zu wechseln, dieses mittels der Okay-Taste zu aktivieren und anschließend die Uhr erneut aus- und einzuschalten und zum Programm 21 zurückzugehen. Nach Betätigen der Okay-Taste sollte sich die Uhr wie oben beschrieben verhalten.